

UPDD安装&卸载指南

1. 目的

此文档是为了指引操作人员正确安装和卸载 UPDD 驱动软件。

2. 安装 UPDD

2.1. 双击 UPDD 的 dmg 文件，如图 1



图 1

2.2. 双击 UPDD 的 pkg 文件，如图 2




图 2

2.3. 弹出是否安装的提示对话框，点击“继续”按钮，如图 3




图 3

2.4. 进入 UPDD 安装界面，点击“继续”按钮，如图 4




图 4

2.5. 语言默认选择是英语，点击“继续”按钮，如图 5




图 5

2.6. 弹出是否继续安装的提示对话框，点击“同意”按钮继续安装，如图 6




图 6

2.7. 点击“安装”按钮，如图 6



图 7

2.8. 弹出输入密码的界面，输入密码后点击“安装软件”按钮，如图 8



图 8

2.9. 安装进行中，如图 9




图 9

2.10. 安装完成，点击“关闭”按钮，如图 10，整个安装过程结束。



图 10

2.11. 安装完成后，在电脑的状态栏中会有 2 个手势图标出现，如图 11 中的红色方框




图 11

2.12. 安装完成后即可实现多点手势，如果无法实现，请重启电脑。

3. 卸载 UPDD

3.1. 如果想卸载 UPDD 驱动，点击工具栏中的放大镜（搜索功能），如图 12




图 12

3.2. 弹出搜索工具栏，如图 13




图 13

3.3. 在输入框中输入字母 U，即可显示 UPDD Uninstall，如图 14，按回车键



图 14

3.4. 弹出卸载 UPDD 的界面，如图 15



图 15

3.5. 输入密码，点击“好”按钮继续卸载，如图 16



图 16

3.6. 再次输入密码，确认卸载，点击“添加”按钮继续卸载，如图 17



图 17

3.7. 卸载完成，弹出图 18 的窗口，点击“确定”按钮，完成卸载




图 18

3.8. 卸载完成后图 11 中的红色方框内的两个图标会消失。